

Go!Go! フクくんイクちゃん

今回のテーマはこれ

旧表示では洗濯機洗いと手洗いマークが別だったけど新表示では全て桶の形に統一されました

テツテレ～

旧

手洗い

新

家庭洗濯

洗濯機洗いOK

洗濯機で洗える

線なしより弱く洗濯機洗い

さらに弱く洗濯機洗い

手洗い

やさしく 1本～

やさしく 2本～

※ 桶の中の数字は水温の上限温度

線(ー)は弱さのしるしよ

で、結局うちの洗濯機どのコースを選んだらいいの？

をを中心に目安を考えてね

旧表示の通常洗濯機マークが新表示の線一本の洗濯マークに相当するよ

どのコースでもOK しっかり洗いコース等もOK

標準コース

ていねい洗いコースなど

<家庭洗濯>

桶の絵表示は「家庭洗濯」の意味になりますので、この絵表示が付いている衣類は全て家で洗うことができます。

桶のみ（手がない）の場合は洗濯機で洗うことができ、桶の下にある線が洗いの弱さを表しています。線がなければ洗濯機のどのコースでも洗うことができ、線が2本あるものは洗濯機の弱コースで洗う必要があります。

桶の中にある数字は洗濯液の上限温度です。

桶の中に手をつこんでいる絵表示は「手洗い」の意味になりますので、洗濯機ではなく手洗いする必要があります。

桶に × が重ねられている場合は家庭での洗濯はできませんので、クリーニングに出すようしましょう。

基本の約束を覚えればとても分かりやすい絵表示です。家庭洗濯は自分で判断して洗濯する必要がありますので、しっかり覚えてそれぞれの衣服にあったお手入れをしましょう。